






Uživatelská příručka
Používateľská príručka


Obr.0



SPOJOVACÍ MATERIÁL



- (35)** M10x25 šroub s válcovou hlavou
M10x25 skrutka s válcovou hlavou



- (36)** M10x45 šroub s válcovou hlavou
M10x45 skrutka s válcovou hlavou



- (37)** M10x65 šroub s válcovou hlavou
M10x65 skrutka s válcovou hlavou




- (38)** M12x75 šestihranný šroub
M12x75 šestihranný skrutka




- (39)** M12x85 šestihranný šroub
M12x85 šestihranný skrutka



- (40)** Podložka D11xD20x2
Podložka D11xD20x2




- (41)** Podložka D13xD24x2
Podložka D13xD24x2




- (42)** Nylonová matice M12
Nylonová matica M12

Obr.1



Obr.2



POKYNY PRO MONTÁŽ

Vyjměte jednotku z krabice a ujistěte se, že jsou všechny díly přítomny:

Při montáži této jednotky se doporučuje asistence druhé osoby.

Vyjměte komponenty z krabice a ujistěte se, že máte všechny díly, viz Obr.0:

(A) Hlavní jednotka.

(1) Boční podpěra.

(3) Pravá bezpečnostní podpěra.

(4) Spodní držák.

(5) Levá bezpečnostní podpěra.

(6) Levá podpěra.

(7) Pravá podpěra.

(9) Přední držák.

(15) Řídítka.

(21) Sedlo.

(22) Opěradlo.

(24) Spojovací deska.

(25) Spojovací deska.

(35) Šroub M10x25.

(36) Šroub M10x45.

(37) Šroub M10x65.

(38) Šroub M12x75.

(39) Šroub M12x85.

(40) Podložka D11xD20x2.

(41) Podložka D13xD24x2.

(42) Matice M12.

MONTÁŽ

1. Umístěte přední držák (9) a připevněte podložky (41) a matice (42), viz Obr.1.

2. Umístěte řídítka (15) a sedlo (21) a přišroubujte je šrouby (36), (37) spolu s podložkami (40), viz Obr.1.

3. Umístěte opěradlo (22) a přišroubujte jej šrouby (35) a podložkami (40), viz Obr.1.

4. Umístěte spodní držák (4) a přišroubujte jej šrouby (38), podložkami (41) a umístěte spojovací desku (24), viz Obr.2.

5. Umístěte levou a pravou boční podpěru (1) a přišroubujte je ke spodnímu držáku (4) pomocí šroubů (39), podložek (41) a matic (42) a umístěte desku (25), viz Obr.2.

6. Připevněte podpěry (3), (5), (6), (7), viz Obr.2.

Neváhejte kontaktovat technickou podporu, pokud máte jakékoli dotazy(viz poslední strana v manuálu).

BH si vyhraduje právo upravit specifikace svých produktů bez předchozího upozornění

POKYNY PRO MONTÁŽ

Vyberte jednotku z krabice a uistite sa, že sú prítomné všetky diely:

Pri montáži tejto jednotky sa odporúča asistencia druhej osoby.

Vyberte komponenty z krabice a uistite sa, že máte všetky diely, pozrite Obr.0:

(A) Hlavná jednotka.

(1) Bočná podpera.

(3) Pravá bezpečnostná podpera.

(4) Spodný držiak.

(5) Ľavá bezpečnostná podpera.

(6) Ľavá podpera.

(7) Pravá podpera.

(9) Predný držiak.

(15) Riadenie (riadidlá).

(21) Sedadlo.

(22) Opierka.

(24) Spojovacia platňa.

(25) Spojovacia platňa.

(35) Skrutka M10x25.

(36) Skrutka M10x45.

(37) Skrutka M10x65.

(38) Skrutka M12x75.

(39) Skrutka M12x85.

(40) Podložka D11xD20x2.

(41) Podložka D13xD24x2.

(42) M12 matica.

MONTÁŽ

1. Umiestnite predný držiak (9) a pripevnite podložky (41) a matice (42), pozri Obr.1.

2. Umiestnite riadenie (15) a sedadlo (21) a prišrobujte ich skrutkami (36), (37) spolu s podložkami (40), pozri Obr.1.

3. Umiestnite opierku (22) a prišrobujte ju skrutkami (35) a podložkami (40), pozri Obr.1.

4. Umiestnite spodný držiak (4) a prišrobujte ho skrutkami (38), podložkami (41) a umiestnite spojovaciu platňu (24), pozri Obr.2.






5. Umiestnite ľavú a pravú bočnú podperu (1) a prišrobujte ich k spodnému držiaku (4) pomocou skrutiek (39), podložiek (41) a matíc (42) a umiestnite platňu (25), pozri Obr.2.


6. Pripevnite podpery (3), (5), (6), (7), pozri Obr.2.

Ak máte akékoľvek otázky, neváhajte kontaktovať technickú podporu (pozrite poslednú stranu v návode).

BH si vyhradzuje právo upraviť špecifikácie svojich produktov bez predchádzajúceho upozornenia.

G510





Pro objednání náhradních dílů: Uvedte kód dílu a množství.

Na objednanie náhradných dielov: Uvedte kód dielu a množstvo

Např. G510001 1 ks.

Napr. G510001 1 ks.



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ: CZ05254175