

Návod k použití pro hrudní pás FLOW Fitness Bluetooth 4.0




Hrudní pás – kat. číslo: FLO26003

Kat. číslo: FLO26003 hrudní pás je kompatibilní se zařízeními Bluetooth® 4.0. Zaznamenává váš srdeční tep včetně reálného času a maximální srdeční frekvence během cvičení, které zobrazuje na přijímacím zařízení.




Jak nosit hrudní pás:

1. Připojte jeden konec vysílače k elastickému pásku.
2. Nastavte délku hrudního popruhu tak, aby přiléhá k tělu i během tréninku
3. Navlhčete oblasti elektrod na popruhu. (viz obrázek níže)
4. Připevněte si popruh kolem hrudníku tak, aby byl vysílač umístěn pod hrudníkem a druhý konec připevněte k elastickému pásku
5. Zkontrolujte, zda jsou vlhké oblasti elektrod pevně na pokožce a zda je logo **Flow Fitness** hrudního pásu ve středu hrudníku pod bradavkami.



Navlhčete hrudní pás na místě, kde se nacházejí elektrody.



Párování

Při prvním používání pásu FLO26003, musíte spárovat snímač tepové frekvence s přijímacím řízením podle pokynů pro spuštění.

Pokyny k zapamatování...

1. při párování přijímače s vysílačem se vzdalte alespoň 20m od ostatních zařízení
2. trenážer s přijímacím zařízením držte maximálně dva metry od hrudního pásu FLO26003
3. potvrďte, že je zařízení Bluetooth zapnuté


Výměna baterie:

Krok 1: Pomocí mince otevřete kryt baterie. Otočte proti směru hodinových ručiček do polohy OTEVŘENO.

Krok 2: Vyměňte baterii

Krok 3: Vložte baterii (CR2032) dovnitř kladnou (+) stranou proti krytu. Zatlačte kryt zpět do konektoru.

Krok 4: Pomocí mince otočte krytem ve směru hodinových ručiček do polohy ZAVŘENO



Poznámka:

- Udržujte Hrudní pás FLO26003 na chladném a suchém místě, aby jste maximalizovali životnost baterie a snímače hrudního tepu.
- Pás nikdy nedávejte do pračky nebo sušičky

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC)

15.21

Jste varováni, že změny nebo úpravy nejsou na zařízení povoleny. Změny se shodou by mohly zrušit oprávnění uživatele k provozování zařízení.

15.105 (b)

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, že splňuje limity pro digitální zařízení třídy B, podle části 15 pravidel FCC / IC. Tyto limity jsou navrženy tak, aby poskytovaly přiměřenou ochranu před škodlivým rušením v obytné instalaci. Toto zařízení generuje, používá a může vyzařovat radio frekvenční energie, a pokud není nainstalována a používána v souladu s pokyny, může způsobit škodlivé rušení od radiové komunikace. Neexistuje však žádná záruka, že k rušení nedojde. Pokud toto zařízení způsobuje škodlivé rušení rozhlasového nebo televizního příjmu, což může být způsobeno vypnutím a zapnutím zařízení, může být uživatel vyzván k pokusu o opravu zařízení a ke změně těchto opatření:

- Změnit nasměrování nebo umístění přijímací antény.
- Zvětšit vzdálenost mezi zařízením a přijímačem.
- Připojit zařízení do zásuvky v jiném obvodu, než ke kterému je připojen přijímač.
- Požádat o pomoc prodejce nebo zkušeného rádiového / televizního technika.

Toto zařízení vyhovuje části 15 pravidel FCC a standardům RSS RSS společnosti Industry Canada Provoz podléhá těmto dvěma podmínkám:

- 1) Toto zařízení nesmí způsobovat rušení a
- 2) Toto zařízení musí akceptovat jakékoli rušení, včetně rušení, které může způsobit nežádoucí provoz zařízení.

Prohlášení FCC / IC RF o radiaci:

Toto zařízení splňuje limity pro vystavení záření FCC / IC stanovené pro nekontrolované prostředí. Koncoví uživatelé musí dodržovat specifické provozní pokyny, aby splnili požadavky na vystavení vysokofrekvenčnímu záření. Tento vysílač nesmí být umístěn společně nebo pracovat ve spojení s jinou anténou nebo vysílačem

POZOR

NEBEZPEČÍ VÝBUCHU, POKUD JE BATERIE VYMĚNĚNA ZA NESPRÁVNÝ TYP. LIKVIDUJTE POUŽITÉ BATERIE PODLE POKYNŮ.

Návod na použitie hrudného popruhu FLOW Fitness Bluetooth 4.0




Hrudný pás - kat. číslo: FLO26003

Kat. číslo: FLO26003 hrudný pás je kompatibilný zariadeniami Bluetooth 4.0. Zaznamenáva vašu srdcovú frekvenciu vrátane reálneho času a maximálnej srdcovej frekvencie počas cvičenia, ktorú zobrazuje na zariadení.



Ako nosiť hrudník:

1. Pripojte jeden koniec vytahovača k elastickej páske.
2. Nastavenie dĺžky hrudného pásu tak, aby sa prispôbil telu počas tréningu
3. Navlhčite oblasti elektród na sprchu (pozri obrázok nižšie).
4. Upevnite popruh okolo hrudníka tak, aby bol extraktor umiestnený pod hrudníkom, a druhý koniec pripevnite k elastickej páske.
5. Skontrolujte, či sú mokré oblasti elektród pevne na koži a či je logo **Flow Fitness** hrudného v strednej časti hrudníka pod bradavkami.



Párovanie

Pri prvom použití zariadenia FLO26003 musíte pripojiť monitor srdcovej frekvencie so vstupným senzorom podľa pokynov na spustenie.

Pokyny na zapamätanie

1. pri párovaní prijímača s vysielačom sa od druhého zariadenia vzdialíte aspoň 20 m
2. tréner s počítačom začínaním držte maximálna dva metry od hrudného pásu FLO26003
3. potvrdíte, že je zapnutá funkcia Bluetooth


Vymeňte batériu:

Krok 1. Pomocou mince otvorte kryt batérie. Otáčajte proti smeru hodinových ručičiek do polohy OTEVRENO.

Krok 2. Vyberte batériu

Krok 3. Vložte batériu (CA 2032) kladnou stranou (+) oproti krytu a zatlačte kryt späť do konektora

Krok 4. Otočte kryt v smere hodinových ručičiek do polohy ZATVORENÉ



Poznámka:

- @Hrudný pás FLO26D03 udržiavajte v chlade a suchu, aby ste maximalizovali životnosť batérie a snímame srdcovú frekvenciu na hrudníku.
- @ Pás nikdy neriedite v práčke alebo sušičke

Vyhlásenie pôsobnosti Federálnej komisie pre komunikácie (FCC)

15.21

Ste upozornení, že zmeny alebo úpravy v zariadení nie sú povolené. Zmeny s dodržiavaním predpisov by mohli zrušiť oprávnenie používateľa na prevádzku zariadenia.

15.105 (B)

Toto zariadenie bolo tiež testované a vyhovuje požiadavkám na digitálne zariadenie triedy B podľa časti 15 pravidiel FCC/IC. Tieto obmedzenia sú navrhnuté tak, aby poskytovali primeranú ochranu pred škodlivým rušením v bežnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiovú frekvenciu, a ak nainštalované a používané v súlade s pokynmi, môže spôsobiť škodlivé rušenie rádiových komunikácií. Neexistuje však žiadna záruka, že k rušeniu nedôjde. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, ktoré môže byť spôsobené zapínaním a rozsvetovaním svetiel, používateľ sa môže pokúsiť o opravu zariadenia a o odstránenie týchto opatrení:

- Zmena smerovania alebo číslovania antény.
 - Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
 - Pripojenie zariadenia k zásuvke v inom obvode, než ku ktorému je pripojený prijímač.
- Požiadajte o pomoc svojho predajcu alebo skúseného rádiového /televízneho technika.

Tieto zásady sú v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a normami RSS kanadského priemyslu pre RSS Prevádzka podlieha týmto dvom požiadavkám:

- 1) Toto usporiadanie nesmie spôsobovať rušenie a
- 2) Toto zariadenie musí prevziať akúkoľvek zodpovednosť vrátane zodpovednosti ktorá môže byť spôsobená nebezpečnou prevádzkou zariadenia.

Vyhlásenie FCC/IC testovanie rádiových frekvencií a žiarenia:

Táto konštrukcia spĺňa kritériá zhody FCC/IC pre nekontrolované prostredie. Koncoví používatelia musia dodržiavať osobitné prevádzkové pokyny, aby splnili požiadavky na vystavenie rádiovým vlnám. Tento vysielač nesmie byť umiestnený spoločne alebo prevádzkovaný v spojení so žiadnou inou anténou alebo vysielačom.

POZOR

NEBEZPEČENSTVO VÝBUCHU V PRÍPADE VÝMENY BATÉRIE ZA NESPRÁVNY TYP.
LIKVIDUJTE POUŽITIE BATÉRIE PODĽA NÁVODU.