


virtufit

Wireless Neckmassager Pro

VF11004




JAK POUŽÍVAT



KRK




ZÁDA




PAS



BŘICHO



BOKY



LÝTKA



CHODIDLA



RUCE



VYSOKÁ INTENZITA

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

! VAROVÁNÍ!

V případě problémů s tělem nebo pokožkou se poraďte se svým lékařem a řiďte se jeho pokyny. Nepoužívejte toto zařízení během spánku. Nepoužívejte na poškozenou pokožku nebo poškozené citlivé nervy. Vždy začněte s nejnižší úrovní a postupně úroveň zvyšujte.

POZNÁMKA! Z bezpečnostních důvodů by se výrobek neměl používat při řízení.

Osoby s následujícím stavem by se měly před použitím tohoto zařízení poradit s lékařem.

- Akutní onemocnění
- Zhoubný nádor
- Infekční nemoc
- Těhotenství
- Srdeční dysfunkce
- Vysoká horečka
- Abnormální krevní tlak
- Poruchy citlivosti kůže nebo kožní problémy
- Příjem lékařského ošetření, zejména při nepohodlí

POZNÁMKA! Neměly by jej užívat osoby v prvním trimestru těhotenství, osoby s kardiostimulátorem nebo AICD nebo osoby, které se léčí pro stávající hlubokou žilní trombózu.

Rychlost

3 různé rychlosti od nízké po vysokou, vyberte si vhodnou rychlost podle vašich potřeb.


Teplozapnutí/vypnutí

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete funkci ohřevu, zatímco masáž pokračuje.

PODMÍNKY POUŽITÍ

- Skladujte na suchém a bezprašném místě
- Na zařízení nelijte žádnou tekutinu
- Neponořujte spotřebič do vody. • Nečistěte chemikáliemi

POUŽITÍ



Zapínání

- Stisknutím zapnete masážní přístroj.
- Automatický časovač vypne zařízení po 15 minutách.
- Spotřebič můžete kdykoli vypnout stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí. • Vyhrívání se automaticky zapne.

Směr

Když je přístroj zapnutý, masážní válec automaticky každých 60 sekund změní směr otáčení. Stisknutím tlačítka změňte směr otáčení masážního přístroje a budete jej udržovat.

AKO POUŽÍVAŤ



KRK



CHRBÁT



PAS



BRICHO



BOKY



LÝTKA



CHODIDLÁ



RUCE



VYSOKÁ INTENZITA

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

! VAROVANIE!

V prípade telesných alebo kožných problémov sa poraďte so svojím lekárom a jeho pokynov. Nepoužívajte toto zariadenie počas spánku. Nepoužívajte na poškodenú pokožku alebo poškodené citlivé nervy. Vždy začnite s najnižšou úrovňou a postupne úroveň zvyšujte.

POZOR! Z bezpečnostných dôvodov by sa výrobok nemal používať počas jazdy.

Osoby s nasledujúcimi ochoreniami by sa mali pred použitím tohto zariadenia poradiť s lekárom.

- Akútne ochorenia
- Zhubný nádor
- Infekčné ochorenie
- Tehotenstvo
- Srdcová dysfunkcia
- Vysoká horúčka
- Abnormálny krvný tlak
- Poruchy citlivosti kože alebo kožné problémy
- Lekárske ošetrenie, najmä v prípade nepríjemných pocitov

POZOR! Nemali by ho užívať osoby v prvom trimestri tehotenstva, osoby s kardiostimulátorom alebo AICD alebo osoby liečené na pokročilú hlbokú žilovú trombózu.

Rýchlosť

3 rôzne rýchlosti od nízkej po vysokú, vyberte si vhodnú rýchlosť podľa svojich potrieb.

Zapnutie/vypnutie ohrevu

Stlačením tohto tlačidla zapnete alebo vypnete funkciu vyhrievania počas masáže.

PODMIENKY POUŽÍVANIA

- Skladujte na suchom a bezprašnom mieste
- Nelejte na zariadenie žiadnu tekutinu
- Neponárajte spotrebič do vody. - Nečistite chemickými prostriedkami

POUŽÍVAJTE



Spojovací materiál

- zapnete stlačením tlačidla .
- Automatický časovač vypne zariadenie po 15 minútach.
- Spotrebič môžete kedykoľvek vypnúť stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia.
- Vyhrievanie sa automaticky zapne.

Inštrukcie

Po zapnutí prístroja masážny valec automaticky zmení každých 60 sekúnd.

Stlačením tlačidla zmeníte smer otáčania masážneho prístroja a

budete ju udržiavať.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

⚠ WAARSCHUWING!

Raadpleeg bij problemen met uw lichaam of huid uw arts en volg zijn instructies op. Gebruik dit apparaat niet terwijl u slaapt. Niet gebruiken op beschadigde huid of beschadigde gevoelige zenuwen. Begin altijd met het laagste niveau en verhoog het niveau geleidelijk.


LET OP! Om veiligheidsredenen mag het product niet gebruikt worden tijdens het rijden.

Personen met de volgende aandoening moeten een arts raadplegen alvorens dit apparaat te gebruiken.

- Acute ziekte
- Kwaadaardige tumor
- Besmettelijke ziekte
- Zwangerschap
- Cardiale disfunctie
- Hoge koorts
- Abnormale bloeddruk
- Huidgevoeligheidsstoornissen of huidproblemen
- Ontvangst van medische behandeling, vooral bij ongemak

LET OP! Mag niet worden gebruikt door personen in het eerste trimester van de zwangerschap, met een pacemaker of AICD, of die worden behandeld voor een bestaande diepe veneuze trombose.

GEBRUIK



Power

- Druk hierop om het massageapparaat aan te zetten.
- De automatische timer schakelt het apparaat na 15 minuten uit.
- Druk op elk moment op de aan/uit-knop om het apparaat uit te schakelen.
- De warmte wordt automatisch ingeschakeld.

Direction

Wanneer het apparaat wordt ingeschakeld, verandert de massagerol

elke 60 seconden automatisch van rolrichting. Druk op de knop om de draairichting van het massageapparaat te veranderen en te behouden.

Speed

3 verschillende snelheden van laag tot hoog, kies de geschikte snelheid volgens uw behoefte.

Heat on/off

Druk op deze knop om de warmtefunctie in of uit te schakelen terwijl de massage doorgaat.

GEBRUIKSVORWAARDEN

- Bewaren op een droge en stofvrije plaats
- Mors geen vloeistof op het apparaat
- Dompel het toestel niet in water
- Niet reinigen met chemicaliën

SICHERHEITSHINWEISE

⚠️ WARNUNG!

Bei Körper- oder Hautproblemen konsultieren Sie Ihren Arzt und befolgen Sie seine Anweisungen. Verwenden Sie das Gerät nicht im Schlaf. Verwenden Sie das Gerät nicht auf beschädigter Haut oder beschädigten empfindlichen Nerven. Beginnen Sie immer mit der niedrigsten Stufe und erhöhen Sie die Lautstärke schrittweise.


VORSICHT! Aus Sicherheitsgründen darf das Produkt nicht während der Fahrt benutzt werden.

Personen mit den folgenden Beschwerden sollten vor der Verwendung dieses Geräts einen Arzt konsultieren.

- Akute Krankheit
- Bösartiger Tumor
- Ansteckende Krankheit
- Schwangerschaft
- Herzfunktionsstörung
- Hohes Fieber
- Abnormaler Blutdruck
- Empfindlichkeitsstörungen der Haut oder Hautprobleme
- Medizinische Behandlung, insbesondere bei Unwohlsein

VORSICHT! Sollte nicht von Personen im ersten Trimester der Schwangerschaft, mit einem Herzschrittmacher oder AICD, oder die für eine bestehende tiefe Venenthrombose behandelt werden, verwendet werden.

VERWENDEN SIE



Power

- Drücken Sie auf , um das Massagegerät einzuschalten.
- Der automatische Timer schaltet das Gerät nach 15 Minuten aus.
- Zum Ausschalten des Geräts können Sie jederzeit die Ein/Aus-Taste drücken. Ausschalten.
- Die Heizung schaltet sich automatisch ein.

Direction

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ändert die Massagerolle alle 60 Sekunden automatisch ihre Rollrichtung. Drücken Sie die Taste , um die drehrichtung des Massagegeräts zu ändern und beizubehalten.

Speed

3 verschiedene Geschwindigkeiten von niedrig bis hoch, wählen Sie die passende Geschwindigkeit nach Ihren Bedürfnissen.

Heat on/off

Drücken Sie diese Taste, um die Wärmefunktion ein- oder auszuschalten, während die Massage fortgesetzt wird.

GEBRAUCHSBEDINGUNG

- Trocken und staubfrei lagern
- Keine Flüssigkeit auf das Gerät schütten
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser ein
- Nicht mit Chemikalien reinigen

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT!

En cas de problèmes corporels ou cutanés, consultez votre médecin et suivez ses instructions. N'utilisez pas cet appareil pendant le sommeil. N'utilisez pas l'appareil sur une peau abîmée ou des nerfs sensibles endommagés. Commencez toujours par le niveau le plus bas et augmentez progressivement le niveau.


ATTENTION! Pour des raisons de sécurité, le produit ne doit pas être utilisé en conduisant.

Les personnes présentant les conditions suivantes doivent consulter un médecin avant d'utiliser cet appareil.

- Maladie aiguë
- Tumeur maligne
- Maladie infectieuse
- Grossesse
- Dysfonctionnement cardiaque
- Forte fièvre
- Pression artérielle anormale
- Troubles de la sensibilité cutanée ou problèmes de peau
- Traitement médical, en particulier en cas d'inconfort

ATTENTION! Ne doit pas être utilisé par des personnes dans le premier trimestre de la grossesse, avec un stimulateur cardiaque ou un AICD, ou qui sont traitées pour une thrombose veineuse profonde existante.

UTILISATION



Power

- Appuyez sur cette touche pour mettre le masseur en marche.
- La minuterie automatique éteint l'appareil au bout de 15 minutes.
- Appuyez sur le bouton marche/arrêt à tout moment pour éteindre l'appareil.
- Le chauffage s'allume automatiquement.

Direction

Lorsque l'appareil est en marche, le rouleau de massage change automatiquement de sens de roulement toutes les 60 secondes. Appuyez sur la touche pour changer le sens de rotation du masseur pour le modifier et le maintenir.

Speed

3 vitesses différentes, de faible à élevée, choisissez la vitesse appropriée en fonction de vos besoins.

Heat on/off

Appuyez sur ce bouton pour activer ou désactiver la fonction de chauffage pendant que le massage se poursuit.

CONDITIONS D'UTILISATION

- Conserver l'appareil dans un endroit sec et à l'abri de la poussière
- Ne pas renverser de liquide sur l'appareil
- Ne pas immerger l'appareil dans l'eau
- Ne pas nettoyer avec des produits chimiques

virtufit

VIRTUFIT

Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl

SERVICE

Máte problém se svým fitness zařízením VirtuFit a chtěli byste odeslat požadavek na servis? Poté naskenujte QR kód vpravo a vyplňte náš servisní formulář.





Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175