







Stojan na činku Power Rack Pro

Návod k obsluze






ČÍSLO	POPIS	NÁKRES	POČET
1	Šroub, matice, podložka M10 x 90		4
2	Šroub, matice, podložka M10 x 80		6
3	Šroub, podložka M10 x 20		10
4	Matice, podložka M10		6
5	Krytka tyče 60 x 60		2
6	Krytka tyče 70 x 50		2
7	Gumová podložka		2
8	Krytka Ø60		2
9	Krytka Ø50		2

1. KROK




2. KROK




ČÍSLO	POPIS	NÁKRES	POČET
1	Skrutka, matica, podložka M10 x 90		4
2	Skrutka, matica, podložka M10 x 80		6
3	Skrutka, podložka M10 x 20		10
4	Matica, podložka M10		6
5	Krytka tyče 60 x 60		2
6	Krytka tyče 70 x 50		2
7	Gumová podložka		2
8	Kryt Ø60		2
9	Kryt Ø50		2

1. KROK



2. KROK





V případě dotazů nebo chybějících dílů kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175
Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257