



virtuafit

Ab Trainer


Návod k obsluze





Číslo	Popis	Počet
1	Sedlová trubka	1
2	Trubka madla	1
3	Spojovací trubka	2
4	Pěnový obal trubky L130 mm	2
5	Pěnový obal trubky L870 mm	1
6	Pěnový obal trubky L380 mm	2
7	Sedlo	1
8	Koncová krytka Ø25	2
9	Pěnový válec L140 mm	2
10	Šroub M6x35	2
11	Šroub M5x10	8
12	Podložka	10

NÁVOD



Číslo	Popis	Počet
1	Sedlová rúrka	1
2	Rúrka madla	1
3	Spojovacia rúrka	2
4	Penový obal rúrky L130 mm	2
5	Penový obal rúrky L870 mm	1
6	Penový obal rúrky L380 mm	2
7	Sedlo	1
8	Koncová krytka Ø25	2
9	Penový valec L140 mm	2
10	Skrutka M6x35	2
11	Skrutka M5x10	8
12	Podložka	10



V případě dotazů nebo chybějících dílů kontaktujte svého prodejce.

Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175
DIČ:CZ05254175



Dovozce a distributor pro Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a, 140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175

Email: info@trinteco.cz
Telefon: +420 725 552 257