

virtufit

DĚTSKÁ TRAMPOLÍNA S BEZPEČNOSTNÍ SÍTÍ - 140 CM

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



CE 

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY	3
SEZNAM DÍLŮ	6
MONTÁŽNÍ POKYNY	8
PŘESUN TRAMPOLÍNY	15
ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI SKOKU NA TRAMPOLÍNĚ	16
ÚDRŽBA	17

VAROVÁNÍ:


Před skákáním se poradte s lékařem svého dítěte, zejména pokud má dítě zdravotní problémy. Před použitím trampolíny si přečtěte všechny pokyny. Společnost VirtuFit nepřebírá žádnou odpovědnost za zranění nebo materiální škody způsobené používáním tohoto výrobku. Před zahájením montáže a/nebo používáním trampolíny si pečlivě přečtěte návod. Po celou dobu je vyžadován dohled dospělé osoby.

POZOR

- Doporučený věk: 6+ let.
- Žádné salta ani přemety – hrozí vážné zranění. Skáejte bez bot.
- Není vhodné pro děti do 36 měsíců – malé části, nebezpečí udušení.
- Trampolína je určena pouze pro venkovní použití.
- Na trampolíně smí být vždy pouze jedna osoba. Nebezpečí srážky.
- Před skákáním vždy uzavřete otvor v ochranné síti.
- Nepoužívejte skádací plochu, pokud je mokrá.
- Před skákáním vyprázdněte kapsy a ruce.
- Vždy skáejte uprostřed skádací plochy.
- Při skákání nejezte. Doporučuje se neskákat ihned po jídle.
- Nevyskakujte z trampolíny skokem.
- Nepoužívejte trampolínu při silném větru a zajistěte ji proti převrácení.
- Trampolínu musí sestavit dospělá osoba podle návodu k montáži a před prvním použitím zkontolovat.
- Maximální hmotnost uživatele je 50 kg.
- Omezte dobu nepřetržitého používání (dělejte pravidelné přestávky).
- Trampolínu používejte pouze v případě, že je plně sestavena v souladu s návodem.

POZOR

- Tato trampolína není určena k zabudování do země.
- Trampolína musí být umístěna na rovném povrchu, alespoň 2 m od jakýchkoliv staveb nebo překážek, jako jsou ploty, garáže, domy, převislé větve, šnůry na prádlo nebo elektrické vedení.
- Neinstalujte trampolínu na beton, asfalt nebo jiný tvrdý povrch. Také ne v blízkosti jiných rušivých instalací, jako jsou podložky, bazény, houpačky, skluzavky nebo prolézačky.
- Jakékoli úpravy provedené spotřebitelem na původní trampolíně (např. přidání příslušenství) musí být provedeny v souladu s pokyny výrobce.
- Před každým použitím zkontrolujte trampolínu a ochrannou síť.
- Pokud je použito přístupové schůdky, měly by být odstraněny, když se trampolína nepoužívá.
- Ujistěte se, že pod trampolinou nejsou žádné děti, zvířata ani překážky.
- Na trampolínu vstupujte pouze dveřmi v ochranné síti. Před skákáním se ujistěte, že jsou dveře bezpečně uzavřeny.
- Záměrně se neodrážejte od ochranné sítě, protože tím dochází k jejímu poškozování.
- Používejte pouze výrobcem schválené příslušenství k trampolíně a ochranné síti.
- Vždy skákejte uprostřed skákací plochy a procvičujte techniky odrazu bezpečně pod dohledem dospělé osoby.



Reklamace je vyloučena, pokud je příčina vady způsobena:

- Údržbou, montáží a opravami, které nebyly provedeny autorizovaným prodejcem.
- V případě nesprávného používání, zanedbání a/nebo nedostatečné údržby.
- Nedodržením pokynů výrobce pro údržbu fitness zařízení.
- Zapuštěním výrobku do země.
- Vadami způsobenými vnějšími vlivy (např. vlivy klimatu a počasí).



POKYNY PRO MONTÁŽ A ÚDRŽBU

- Dbejte na nutnost provádět kontrolu a údržbu hlavních částí (rám, odpružení, skákací plocha, polstrování a ochranná síť) na začátku každé sezóny a dále pravidelně každé 2 týdny. Pokud tyto kontroly nejsou prováděny, trampolína může představovat nebezpečí.
- Zkontrolujte utažení všech matic a šroubů a v případě potřeby je dotáhněte.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny pružinové (zavakávací) spoje neporušené a nemohou se během používání uvolnit.
- Zkontrolujte veškeré kryty a ostré hrany a v případě potřeby je vyměňte.
- Návod k údržbě uchovejte.
- Venkovní trampolíny by měly být vybaveny zařízením, které zabrání jejich posunutí při silném větru (např. ocelové kotvy do země nebo závaží jako pytle s pískem či vodou). Části, které mohou zachytit vítr (např. síť nebo skákací plocha), by měly být odstraněny.
- V některých zemích může během zimního období dojít k poškození trampolíny sněhovou zátěží nebo velmi nízkými teplotami. Doporučuje se sníh pravidelně odstraňovat a skákací plochu a ochrannou síť uskladnit v interiéru.
- Zkontrolujte, zda skákací plocha, polstrování, ochranná síť a měkké části nejsou poškozené.
- Ujistěte se, že suché zipy jsou při používání trampolíny správně zapnuté.
- Trampolína a síť by měly být na zimu složeny a uskladněny. Ujistěte se, že všechny části jsou suché a bezpečně zabalené.
- Skladujte na suchém místě, aby byla zajištěna dlouhá životnost výrobku. Vždy sledujte opotřebení způsobené počasím a větrem.
- Doporučujeme trampolínu při silném větru zajistit. Přivažte trampolínu provazy ke konstrukci trampolíny (ne k nohám) ve třech místech rovnoměrně rozmištěných po obvodu rámu.
- Nohy trampolíny nezajišťujte, mohlo by dojít k jejich vychýlení a poškození trampolíny. V případě potřeby trampolínu zcela demontujte nebo odstraňte. Pokud není trampolína při silném větru zajištěna, může představovat vážné nebezpečí.
- Pokud se trampolína krátkodobě nepoužívá a chcete zabránit znečištění skákací plochy spadaným listím a větvíkami, doporučuje se použití ochranného krytu. Při delším nepoužívání trampolíny (např. během zimy) doporučujeme trampolínu – především ochranné polstrování – uskladnit na suchém místě, čímž prodloužíte její životnost.





POZNÁMKA! Sluneční záření, déšť, sníh a extrémní teploty časem snižují pevnost těchto částí.

SEZNAM DÍLŮ

Po otevření kartonu najdete uvnitř následující části. Rozložte všechny části na podlahu. Ujistěte se, že máte všechny uvedené díly. Pokud některé díly chybí, kontaktujte prosím dodavatele.

#	POPIS	KS
A	Kryt rámu	 1
B	Skákací podložka	 1
C	Vrchní rám	 6
D	Pružina	 30
E	Noha ve tvaru W	 3
F	Nástroj na pružiny	 1

SEZNAM DÍLŮ




#	POPIS	KS
G	Šroub	 12
H	Klíč	 1
I	Koncovka trubky	 6
J	Vrchní část trubky	 6
K	Spodní část trubky	 6
L	Sít'	 1
M	Gumové lanko	 12
O	Šroub	 6
P	Šroubovák	 1

Chybějící části: Pokud si myslíte, že vám v balení chybí některé části, pečlivě zkонтrolujte polystyren a trampolínu. Některé části (šrouby, matice atd.) jsou již připevněny na trampolíně nebo v ní.


Použijte rukavice, abyste ochránili své ruce před zraněními při montáži. Když budete připraveni začít, ujistěte se, že máte dostatek místa a čistou, suchou plochu pro montáž.

Před montáží trampolíny si pečlivě přečtěte následující instrukce. Nesprávná montáž může poškodit rám trampolíny:

- Ujistěte se, že je trampolína umístěna na rovné ploše. Nerovný povrch může způsobit deformaci rámu (OBR 1).
- Před instalací pružin dbejte na to, aby byly všechny šrouby spojující rám pevně utaženy. Nedodržení tohoto postupu může vést k deformaci rámu.
- Při napínání pružin nesmíte nohou tláčit na nohu nebo rám trampolíny.
- To by mohlo způsobit deformaci rámu (OBR 2).
- Pružiny NESMÍ být nataženy pouze na jedné straně trampolíny. Nerovnoměrné rozložení napětí pružin by mohlo způsobit deformaci rámu (OBR 2).
- Pokud se rám trampolíny ohne směrem nahoru, nepanikařte. Systém „Quad-lock“ je navržen tak, aby byl pružný. Dvěma osobami zatlačte na deformovanou část rámu, jak je znázorněno. Rám se vyrovná (OBR 3).




POZOR! Pro následující montáž jsou potřeba 2 dospělé osoby v dobré fyzické kondici. Mějte kvalitní obuv a udržujte rovnováhu, abyste předešli pádu. Nedodržení pokynů a varování může vést ke zranění.

KROK 1

- Začněte tím, že spojíte horní trubky (C) dohromady, pokračujte, dokud nevytvoříte velký kruh. Požádejte druhou osobu nebo použijte zed' k vytvoření odporu proti rámu, abyste mu pomohli zaujmout správnou polohu.
- V této fázi budou ke sestavení trampolíny potřeba dvě osoby. Jedna osoba zvedne kruhové rámy. Druhá osoba zvedne nohy ve tvaru U do svislé (vertikální) polohy a zasune svařované trubky do nohou ve tvaru U. Ujistěte se, že zamykací otvory jsou správně zarovnány.


POZOR! Nedávejte ruce blízko otvoru při spojování trubek.

KROK 2





POZOR! K dokončení umístění všech pružin mohou být potřeba 2 dospělé osoby. Pružiny vytvoří při sestavení vysokou úroveň napětí. Buděte opatrní, abyste si neskřípli prsty.

- Rozložte skákací plochu (B) uvnitř rámu.



- Vezměte pružinu (D) a zasuňte konec (b) do trubky horního rámu, poté vložte konec (a) pružiny do kroužků skákací plochy (B) trampolíny.




- Držte nástroj na pružiny (F) nadhmatem a táhněte háček pružiny směrem k hornímu rámu (C) podle obrázku; zavěste háček do otvoru v rámu, dokud se úplně nezachytí. Pokud háček není zcela v otvoru, lehce ho poklepejte.

DŮLEŽITÉ (KROK 2)

- Pružiny musí být připevněny správným směrem a zcela zasunuty do otvorů podél horní části rámu.
- Je snazší položit jednu ruku na rám a druhou rukou přitáhnout pružinu k sobě.
- Ujistěte se, že konec (a) je připevněn ke kovovým kroužkům (D-kroužkům) skákací plochy a konec (b) k rámu trampolíny.
- Další pružinu je nutné umístit na opačnou stranu rámu, poté do středu vedlejší části a opět na opačnou stranu. Musí se to provádět tímto způsobem, aby bylo napětí pružin rovnoměrně rozloženo.
- Abyste se ujistili, že jste začali připevňovat skákací plochu správně, spočítejte počet otvorů na pružině mezi jednotlivými částmi horního rámu a ověřte, že je jejich počet shodný.
- Zkontrolujte také, že počet D-kroužků na skákací ploše odpovídá počtu otvorů v horním rámu.
- Pokud zjistíte, že jste přeskočili otvor nebo spojení s D-kroužkem, znova přepočítejte, pružinu odstraňte a upravte umístění podle potřeby.


KROK 3




Instalace ochranného okraje:

- Položte kryt rámu (A) na vnější okraj tak, aby zakrýval pružiny. Ujistěte se, že zakrývá všechny kovové části.
- Protáhněte pružné lanko kroužky na spodní straně krycí podložky a poté jej připevněte k rámu podle obrázků. **Nepřivazujte lanko k pružinám.**

KROK 4




- Připevněte trubkové sestavy ke svíslé noze trampolíny podle obrázku. Při této činnosti si nechte pomocí druhou osobou, která bude držet rám trubky ve stabilní poloze.
- Nejprve připevněte spodní trubku sloupku (K) k rámu nohy pomocí vidlicového šroubu (G) a šroubu ve tvaru čísla 9 (M), a zajistěte je maticí pomocí klíče (H).



- Nyní připevněte horní trubku sloupku (J) ke spodní trubce sloupku (K) podle obrázku. Provedte to u všech sad trubek.

POZOR! Po připojení všech tyčí ochranné síťe zkонтrolujte, zda jsou všechny koncovky trubek (I) zasunuty do horních trubek sloupků (J). Tyto koncovky jsou zpravidla předinstalované před odesláním. Pokud chybí, vyhledejte je v krabici a nainstalujte je podle obrázku.



KROK 5




Fig. 1







Fig. 2

- Začněte instalovat ochrannou síť (L) na tyče tak, že začátek návleku nasunete na tyče, dokud nedosáhne délky 2 stop, a stejným způsobem pokračujte u všech tyčí dle obrázku 1.
- Stahuje každý návlek po několika centimetrech dolů, dokud všechny návleky nedosáhnou spodní části rámu konstrukce, jak je znázorněno na obrázku 2.

KROK 6

- Připevněte spodní popruhy/spony ke každému druhému V-kroužku skákací plochy zespodu ochranné podložky. Spony připevněte z vnější strany, jak ukazuje obrázek.

Po sestavení trampolíny je důležité provést následující bezpečnostní kontroly:

- Ujistěte se, že všechny šrouby a šroubky jsou pevně utažené.
- Podívejte se pod trampolínu a zkontrolujte, že všechny pružiny jsou bezpečně zachyceny za rám a V-kroužky skákací plochy.
- Zkontrolujte kryt pružin a ujistěte se, že zakrývá pružiny i rám a že je pevně přivázaný.


Dětská trampolína VirtuFit s ochrannou sítí je nyní kompletně sestavená a připravená k použití!

POKYNY

- Pokud je potřeba trampolínu a ochrannou síť přesunout, měly by ji přenášet alespoň dvě osoby, a to ve vodorovné poloze a mírném nadzvednutí.
- V případě potřeby lze trampolínu a ochrannou síť rozebrat pro snadnější přesun. Pro rozebrání postupujte podle montážních kroků v opačném pořadí.
- Při přesouvání trampolíny by ji měly přenášet alespoň dvě osoby.
- Všechny spojovací body by měly být pevně obaleny povětrnostně odolnou páskou, například textilní páskou. Tím zůstane rám během přesunu stabilní a zabrání se rozpojení spojů.
- Při přesunu trampolínu lehce nadzvedněte nad zem a udržujte ji ve vodorovné poloze. Při jakémkoli jiném způsobu přesunu je nutné trampolínu rozebrat.


ZÁKLADNÍ DOVEDNOSTI SKOKU NA TRAMPOLÍNĚ

ZÁKLADNÍ SKOK




1. Začněte ve stoji s hlavou vzpřímenou a očima upřenýma na rám.
2. Rozmáchněte pažemi dopředu a zvedněte je jedním kruhovým pohybem.
3. Ve vzduchu spojte nohy k sobě a špičky směřujte dolů.
4. Při dopadu na skákací plochu mějte nohy přibližně 30 cm od sebe.

SKOK S DOPADEM NA KOLENA




1. Začněte skákat ze stoj, přičemž sledujte rám očima.
2. Dopadněte na kolena, držte záda rovně a tělo vzpřímeně.
3. Odrážejte se zpět do vzpřímené polohy.

SKOK S DOPADEM NA BŘÍCHO



1. Začněte nízkým skokem a dopadněte na skákací plochu v poloze na bříše.
2. Držte hlavu zvednutou a natáhněte ruce před sebe na skákací ploše.
3. Odrazte se rukama a vraťte se do vzpřímené polohy.

SKOK DO SEDU



1. Dopadněte do sedu s nohami rovnoběžně se skákací plochou.
2. Umístěte ruce na skákací plochu vedle boků.
3. Odrazte se rukama a vraťte se do vzpřímené polohy.

DENNÍ ÚDRŽBA

- Po každém použití očistěte trampolínu a odstraňte pot a vlhkost. Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky.
- Zkontrolujte, zda je trampolína čistá a bez prachu a nečistot.

PŮLROČNÍ ÚDRŽBA

- Zkontrolujte všechny šrouby a matice související s trampolínou a v případě potřeby je dotáhněte.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY	19
ZOZNAM DIELOV	22
MONTÁŽNE POKYNY	24
PRESUN TRAMPOLÍNY	31
ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI SKÁKANIA NA TRAMPOLÍNE	32
ÚDRŽBA	33

VAROVANIE:


Pred skákaním sa poradte s lekárom svojho dieťaťa, najmä ak má dieťa zdravotné problémy. Pred použitím trampolíny si prečítajte všetky pokyny. Spoločnosť VirtuFit nepreberá žiadnu zodpovednosť za zranenia alebo materiálne škody spôsobené používaním tohto výrobku. Pred začatím montáže a/alebo používaním trampolíny si dôkladne prečítajte návod. Po celú dobu je vyžadovaný dohľad dospelej osoby.

POZOR

- Odporúčaný vek: 6+ rokov.
- Žiadne saltá ani premety – hrozí vážne zranenie. Skáčte bez topánok.
- Nie je vhodné pre deti do 36 mesiacov – malé časti, nebezpečenstvo udusenia.
- Trampolína je určená iba na vonkajšie použitie.
- Na trampolíne smie byť vždy iba jedna osoba. Nebezpečenstvo zrážky.
- Pred skákaním vždy uzavrite otvor v ochranné sieti.
- Nepoužívajte skákaciu plochu, ak je mokrá.
- Pred skákaním vyprázdnite vrecká a ruky.
- Vždy skáčte uprostred skákacej plochy.
- Pri skákaní nejedzte. Odporúča sa neskákať ihneď po jedle.
- Nevyskakujte z trampolíny skokom.
- Nepoužívajte trampolínu pri silnom vetre a zabezpečte ju proti prevráteniu.
- Trampolínu musí zostaviť dospelá osoba podľa návodu na montáž a pred prvým použitím skontrolovať.
- Maximálna hmotnosť užívateľa je 50 kg.
- Obmedzte dobu nepretržitého používania (robte pravidelné prestávky).
- Trampolínu používajte iba v prípade, že je plne zostavená v súlade s návodom.

POZOR

- Táto trampolína nie je určená na zabudovanie do zeme.
- Trampolína musí byť umiestnená na rovnomernej ploche, najmenej 2 m od akýchkoľvek stavieb alebo prekážok, ako sú ploty, garáže, domy, previsnuté konáre, šnúry na bielizeň alebo elektrické vedenie.
Neinštalujte trampolínu na betón, asfalt alebo iný tvrdý povrch. Tiež nie v blízkosti iných rušivých inštalácií, ako sú podložky, bazény, hojdačky, kľačky alebo preliezačky.
- Akékoľvek úpravy vykonané spotrebiteľom na pôvodnej trampolíne (napr. pridanie príslušenstva) musia byť vykonané v súlade s pokynmi výrobcu.
- Pred každým použitím skontrolujte trampolínu a ochrannú sieť.
- Ak sú použité prístupové schodíky, mali by byť odstránené, keď sa trampolína nepoužíva.
- Uistite sa, že pod trampolínou nie sú žiadne deti, zvieratá ani prekážky.
- Na trampolínu vstupujte výhradne dverami v ochrannej sieti. Pred skákaním sa uistite, že sú dvere bezpečne uzavreté.
- Zámerne sa neodrážajte od ochrannej siete, pretože tým dochádza k jej poškodzovaniu.
- Používajte iba výrobcom schválené príslušenstvo k trampolíne a ochrannej sieti.
- Vždy skáčte v strede skákacej plochy a precvičujte techniky odrazu bezpečne pod dohľadom dospelého.



Reklamácia je vylúčená, ak je príčina vady spôsobená:

- Údržbou, montážou a opravami, ktoré neboli vykonané autorizovaným predajcom.
- V prípade nesprávneho používania, zanedbania a/alebo nedostatočnej údržby.
- Nedodržiavaním pokynov výrobcu pre údržbu fitness zariadení.
- Zapuštením výrobku do zeme.
- Vadami spôsobenými vonkajšími vplyvmi (napr. vplyvy klímy a počasia).


POKYNY PRE MONTÁŽ A ÚDRŽBU

- Dbajte na nutnosť vykonávať kontrolu a údržbu hlavných častí (rám, odpruženie, skákacia plocha, poťahovanie a ochranná sieť) na začiatku každej sezóny a pravidelne každé 2 týždne. Ak tieto kontroly nie sú vykonávané, trampolína môže predstavovať nebezpečenstvo.
- Skontrolujte utiahnutie všetkých matíc a skrutiek a v prípade potreby ich dotiahnite.
- Skontrolujte, či sú všetky pružinové (zavakávacie) spoje neporušené a nemôžu sa počas používania uvoľniť.
- Skontrolujte všetky kryty a ostré hrany a v prípade potreby ich vymeňte.
- Návod na údržbu uchovávajte.
- Vonkajšie trampolíny by mali byť vybavené zariadením, ktoré zabráni ich posunutiu pri silnom vetre (napr. oceľové kotvy do zeme alebo závažia ako vrecúška s pieskom alebo vodou). Časti, ktoré môžu zachytíť vietor (napr. sieť alebo skákacia plocha), by mali byť odstránené.
- V niektorých krajinách môže počas zimného obdobia dôjsť k poškodeniu trampolíny snehovou záťažou alebo veľmi nízkymi teplotami. Odporúča sa pravidelne odstraňovať sneh a skákaciu plochu a ochrannú sieť uskladniť v interiéri.
- Skontrolujte, či skákacia plocha, poťahovanie, ochranná sieť a mäkké časti nie sú poškodené.
- Uistite sa, že suché zipsy sú pri používaní trampolíny správne zapnuté.
- Trampolína a sieť by mali byť na zimu zložené a uskladnené. Uistite sa, že všetky časti sú suché a bezpečne zabalené.
- Skladujte na suchom mieste, aby bola zabezpečená dlhá životnosť výrobku. Vždy sledujte opotrebovanie spôsobené počasím a vetrom.
- Odporúčame trampolínu pri silnom vetre zabezpečiť. Privažte trampolínu povazmi ku konštrukcii trampolíny (nie k nohám) na troch miestach rovnomerne rozmiestnených po obvode rámu.
- Nohy trampolíny nezabezpečujte, mohlo by dôjsť k ich vychýleniu a poškodeniu trampolíny. V prípade potreby trampolínu úplne demontujte alebo odstráňte. Ak trampolína nie je pri silnom vetre zabezpečená, môže predstavovať vážne nebezpečenstvo.
- Ak sa trampolína krátkodobo nepoužíva a chcete zabrániť znečisteniu skákacej plochy spadnutými listami a vetvičkami, odporúča sa použitie ochranného krytu. Pri dlhšom nepoužívaní trampolíny (napr. počas zimy) odporúčame trampolínu – predovšetkým ochranné poťahovanie – uskladniť na suchom mieste, čím predlžíte jej životnosť.







POZNÁMKA! Slnčné žiarenie, dážď, sneh a extrémne teploty časom znižujú pevnosť týchto časti.

ZOZNAM DIELOV

Po otvorení kartónu nájdete vo vnútri nasledujúce časti. Rozložte všetky časti na podlahu. Uistite sa, že máte všetky uvedené diely. Ak niektoré diely chýbajú, kontaktujte prosím dodávateľa.

#	POPIS	KS
A	Kryt rámu	 1
B	Skákacia podložka	 1
C	Horný rám	 6
D	Pružina	 30
E	Noha v tvare W	 3
F	Nástroj na pružiny	 1

ZOZNAM DIELOV


#	POPIS	KS
G	Skrutka	 12
H	Kľúč	 1
I	Koncovka trubky	 6
J	Horná časť trubky	 6
K	Spodná časť trubky	 6
L	Siet'	 1
M	Gumové lanko	 12
O	Skrutka	 6
P	Šrobovák	 1

Chýbajúce časti: Ak sa domnievate, že vám v balení chýbajú niektoré časti, starostlivo skontrolujte polystyrén a trampolínu. Niektoré časti (šróby, matice a pod.) sú už pripojené na trampolíne alebo v nej.


Použite rukavice, aby ste ochránili svoje ruky pred zraneniami pri montáži. Keď budete pripravení začať, uistite sa, že máte dostatok miesta a čistú, suchú plochu na montáž.

Pred montážou trampolíny si starostlivo prečítajte nasledujúce inštrukcie. Nesprávna montáž môže poškodiť rám trampolíny:


- Uistite sa, že trampolína je umiestnená na rovnomernej ploche. Nerovný povrch môže spôsobiť deformáciu rámu (OBR 1).
- Pred inštaláciou pružín dbajte na to, aby boli všetky skrutky spájajúce rám pevne dotiahnuté. Pri napínaní pružín nesmiete nohou tlačiť na nohu alebo rám trampolíny.
- To by mohlo spôsobiť deformáciu rámu (OBR 2).
- Pružiny NESMÚ byť natiahnuté len na jednej strane trampolíny. Nerovnomerné rozloženie napäcia pružín by mohlo spôsobiť deformáciu rámu (OBR 2).
- Ak sa rám trampolíny ohne smerom nahor, nepanikárte. Systém „Quad-lock“ je navrhnutý tak, aby bol pružný. Dvoma osobami zatlačte na deformovanú časť rámu, ako je znázornené. Rám sa vyrovná (OBR 3).



OBR 1




OBR 2



OBR 3


POZOR! Na nasledujúcu montáž sú potrebné 2 dospelé osoby v dobrej fyzickej kondícii. Majte kvalitnú obuv a udržiavajte rovnováhu, aby ste predišli pádu. Nedodržanie pokynov a varovania môže viesť k zraneniu.

KROK 1

- V tejto fáze budú na zostavenie trampolíny potrebné dve osoby. Jedna osoba zdvihne kruhové rámy.
- Druhá osoba zdvihne nohy v tvare U do zvislej (vertikálnej) polohy a vsunie zvárané rúrky do nôh v tvare U.
- Uistite sa, že zamykacie otvory sú správne zarovnané.


POZOR! Nedávajte ruky blízko otvoru pri spájaní rúr.

KROK 2





POZOR! Na dokončenie umiestnenia všetkých pružín môžu byť potrebné 2 dospelé osoby. Pružiny vytvárajú pri montáži vysoké napätie. Budte opatrní, aby ste si nepričviki prsty..

- Rozložte skákaciu plochu (B) vo vnútri rámu.



- Vezmite pružinu (D) a zasuňte koniec (b) do rúrky horného rámu, potom vložte koniec (a) pružiny do krúžkov skákacej plochy (B) trampolíny.




- Držte nástroj na pružiny (F) nadhmatom a ťahajte háčik pružiny smerom k hornému rámu (C) podľa obrázka; zaveste háčik do otvoru v ráme, kým sa úplne nezachytí. Ak háčik nie je úplne v otvore, jemne ho poklepte.

DÔLEŽITÉ (KROK 2)

- Pružiny musia byť pripojené správnym smerom a úplne zasunuté do otvorov pozdĺž hornej časti rámu.
- Je jednoduchšie položiť jednu ruku na rámu a druhou rukou pritiahnuť pružinu k sebe.
- Uistite sa, že koniec (a) je pripojený k kovovým krúžkom (D-krúžkom) skákacej plochy a druhý koniec k rámu trampolíny.
- Ďalšiu pružinu je potrebné umiestniť na opačnú stranu rámu, potom do stredu vedľajšej časti a opäť na opačnú stranu. Musí sa to robiť týmto spôsobom, aby sa napätie pružín rovnomerne rozložilo.
- Aby ste sa uistili, že ste začali pripojať skákaciu plochu správne, spočítajte počet otvorov na pružine medzi jednotlivými časťami horného rámu a overte, že ich počet je rovnaký.
- Skontrolujte tiež, že počet D-krúžkov na skákacej ploche zodpovedá počtu otvorov v hornom ráme.
- Ak zistíte, že ste vynechali otvor alebo spojenie s D-krúžkom, znova prepočítajte, pružinu odstráňte a upravte umiestnenie podľa potreby.


KROK 3




Inštalácia ochranného okraja:

- Položte kryt rámu (A) na vonkajší okraj tak, aby zakrýval pružiny. Uistite sa, že zakrýva všetky kovové časti.
- Prevlečte pružné lanko krúžkami na spodnej strane krycej podložky a potom ho pripojte k rámu podľa obrázkov. **Nepriväzujte lanko k pružinám.**

KROK 4




- Pripojte trubkové zostavy k zvislej nohe trampolíny podľa obrázka. Pri tejto činnosti si nechajte pomôcť druhou osobou, ktorá bude držať rám trubky v stabilnej polohe.
- Najprv pripojte spodnú trubku stĺpika (K) k rámu nohy pomocou vidlicového šróbu (G) a šróbu v tvare čísla 9 (M), a zabezpečte ich maticou pomocou kľúča (H).



- Teraz pripojte hornú trubku stĺpika (J) k spodnej trubke stĺpika (K) podľa obrázka. Urobte to pri všetkých sadách trubiek.

POZOR! Po pripojení všetkých tyčí ochranné siete skontrolujte, či sú všetky koncovky trubiek (!) zasunuté do horných trubiek stĺpikov (!). Tieto koncovky sú zvyčajne predinštalované pred odoslaním. Ak chýbajú, vyhľadajte ich v krabici a nainštalujte ich podľa obrázka.




KROK 5

Fig. 1







Fig. 2

- Začnite inštalovať ochrannú sieť (L) na tyče tak, že začiatok návleku nasuniete na tyče, kým nedosiahne dĺžku 2 stopy, a rovnakým spôsobom pokračujte pri všetkých tyčiach podľa obrázka 1.
- Stiahnite každý návlek po niekolkých centimetroch nadol, kým všetky návleky nedosiahnu spodnú časť rámu konštrukcie, ako je znázornené na obrázku 2.

KROK 6

- Pripojte spodné popruhy/spony k každému druhému V-krúžku skákacej plochy zospodu ochranné podložky. Spony pripevnite z vonkajšej strany, ako ukazuje obrázok.

Po zostavení trampolíny je dôležité vykonať nasledujúce bezpečnostné kontroly:

- Uistite sa, že všetky skrutky a matice sú pevne utiahnuté.
- Pozrite sa pod trampolínu a skontrolujte, či sú všetky pružiny bezpečne zachytené za rám a V-krúžky skákacej plochy.
- Skontrolujte kryt pružín a uistite sa, že zakrýva pružiny aj rám a že je pevne pripevnený.


Detská trampolína VirtuFit s ochrannou sieťou je teraz úplne zostavená a pripravená na použitie!

POKYNY

- Ak je potrebné presunúť trampolínu a ochrannú sieť, mali by ju prenášať aspoň dve osoby, a to vo vodorovnej polohe a mierne nadvihnutú.
- V prípade potreby je možné trampolínu a ochrannú sieť demontovať pre jednoduchší presun. Pre demontáž postupujte podľa montážnych krokov v opačnom poradí.
- Pri presúvaní trampolíny by ju mali prenášať aspoň dve osoby.
- Všetky spojovacie body by mali byť pevne obalené poveternostne odolnou páskou, napríklad textilnou páskou. Tým zostane rám počas presunu stabilný a zabráni sa rozpojeniu spojov.
- Pri presune trampolínu ľahko nadvihnite nad zem a udržujte ju vo vodorovnej polohe. Pri akomkoľvek inom spôsobe presunu je nutné trampolínu demontovať.


ZÁKLADNÉ ZRUČNOSTI SKÁKANIA NA TRAMPOLÍNE

ZÁKLADNÝ SKOK




1. Začnite v stoji s hlavou vzpriamenou a očami upretými na rám.
2. Zamáchnite rukami dopredu a zdvihnite ich jedným kruhovým pohybom.
3. Vo vzduchu spojte nohy k sebe a špičky smerujte nadol.
4. Pri dopade na skákaciu plochu majte nohy približne 30 cm od seba.

SKOK S DOPADOM NA KOLENÁ




1. Začnite skákať zo stoja, pričom sledujte rám očami.
2. Dopadnite na kolená, držte chrbát rovno a telo vzpriamene.
3. Odrazte sa späť do vzpriamenej polohy.

SKOK S DOPADOM NA BRUCHO



1. Začnite nízkym skokom a dopadnite na skákaciu plochu v polohe na bruchu.
2. Držte hlavu zdvihnutú a natiahnite ruky pred seba na skákacej ploche.
3. Odrazte sa rukami a vráťte sa do vzpriamenej polohy.

SKOK DO SEDU



1. Dopadnite do sedu s nohami rovnobežne so skákacou plochou.
2. Umiestnite ruky na skákaciu plochu vedľa bokov.
3. Odrazte sa rukami a vráťte sa do vzpriamenej polohy.

DENNÁ ÚDRŽBA

- Po každom použití vyčistite trampolínu a odstráňte pot a vlhkosť. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Skontrolujte, či je trampolína čistá a bez prachu a nečistôt.

POLROČNÁ ÚDRŽBA

- Skontrolujte všetky skrutky a matice súvisiace s trampolínou a v prípade potreby ich dotiahnite.



virtufit

VIRTUFIT
Twekkelerweg 263
7553 LZ Hengelo
The Netherlands
info@virtufit.nl



Dovozce a distributor pro
Českou a Slovenskou republiku
Trinteco spol. s r.o.
Na Strži 2102/61a,
140 00 Praha 4 – Krč
IČ: 052 54 175 DIČ:CZ05254175